

FRAME
ARMS GIRL
MULTI ASSEMBLE MECHANICS UNIT



NON SCALE
FULL ACTION
PLASTIC MODEL KIT

FRAME ARMS GIRL ARCHITECT

CRAFTSMANSHIP
Form

フレームアームズ・ガール
アーキテクト
CRAFTSMANSHIP Form

コトブキヤ ショップ 限定



© KOTOBUKIYA

CRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA



シリーズコンセプト

- ・マルチカラーキット仕様、タンポ印刷済みのフェイスパーツで、塗装せずに組んだだけでも完成します。
- ・フレームアームズ・ガール各機体との頭部、腕部、脚部等の互換性を確保しています。
- ・発売中の M.S.G ウェポン・ヘヴィウェポン、フレームアームズと組み合わせて楽しむことができます。

ARCHITECT Form



Dynamic Chainsaw



FRAME ARMS GIRL Designed by 島田フミカネ
FRAME ARMS Designed by 柳瀬敬之



フレームアームズはコトブキヤが提案するオリジナルロボットメカニック商品。中核となる素体（フレーム）に外装（アーマー）を装着することによって、様々なデザインのロボットを簡単に組み上げることができ、さらに共通素体・外装の組み替えにより無限のバリエーションを造ることが出来ます。

— フレームアームズ・ガール シリーズ —

柳瀬敬之氏によるフレームアームズ メカデザインを島田フミカネ氏が美少女化したイラストをもとに立体化した、「フレームアームズ」のスピンオフシリーズです。

FRAME ARMS GIRL
ARCHITECT



⚠ 注意

必ずお読みください。

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行ってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶついたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■組み立てる前に必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】


当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。

※ABS 製パーツの接着には、ABS 用接着剤をご使用ください。


フレームアームズ・ガール アーキテクト CRAFTSMANSHIP Form/パーツリスト

※グレー部分は使用しないパーツです。


パーツA (ABS 樹脂: ABS)




パーツB (スチロール樹脂: PS)




パーツC×2 (スチロール樹脂: PS)




パーツD (スチロール樹脂: PS)




パーツE (ABS 樹脂: ABS)




パーツF×2 (ABS 樹脂: ABS)




パーツG (スチロール樹脂: PS)



パーツH(ブラック) (ABS樹脂: ABS)




パーツH(フレッシュ) (ABS樹脂: ABS)




パーツI(フレッシュ) (ABS樹脂: ABS)



パーツJ (ABS樹脂: ABS)




パーツW (POM樹脂: POM)




※W0×1、W2×1は
予備パーツです。
お好みでご使用ください。


パーツX (POM樹脂: POM)



PC(ポリキャップ)パーツ (ポリエチレン: PE)



パーツI(グリーン) (ABS樹脂: ABS)



ボール
ジョイント
(ポリエチレン: PE)

フェイスパーツ (ABS樹脂: ABS)



正面向き

右向き

照れ顔左向き

ハンドパーツ (非フタル酸PVC)

握り手

平手①

平手②


武器持ち手①

武器持ち手②

※図はランナー部分を一部省略しています。

フリルパーツ (ABS樹脂: ABS)

パーツC1



フリル

MW-26 ダイナミックチェーンソー

ダイナミックチェーンソーの組み立てで使します。





MW-26(①-⑦)
(スチロール樹脂: PS)

MW-26(⑧-⑭)
(スチロール樹脂: PS)

MW-26(⑮)×2
(スチロール樹脂: PS)

MW-26(⑯)×2 ○ゼンマイ

○水転写デカール



※塗装部分は模型用の薄め液で落とす事が可能です。



※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますのでお勧めできません。

※PVC製、POM製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。



記号の説明 Symbol Explanation

- ← ① →
はめ込む
Insert
- の中の数字の順にはめ込む
Insert in order according to the number indicated
- ← 強く差し込む
Insert strongly
- ! パーツの向きに注意
Be careful with the way the parts are facing
- 破損に注意
Fragile
- 接着剤の使用を推奨
Usage of glue is recommended
- 切り取る
Cut off
- 選択式
Interchangeable parts
- ×2 数字の個数を作る
Make as many as the number indicated
- パーツの下にあるゲートを切り取る
Cut off the gate from under the part
- ピンセットの使用を推奨
Usage of tweezers is recommended


1 頭部の組み立て



3




4 〈頭部の完成〉




※フェイスパーツは好みの目線を選んで取り付けます。

※目線を変えたい場合は、①～②の手順を逆に行ってパーツを取り外してください。



5 胴体の組み立て



6



7



8

H4 (フレッシュ)

H5 (フレッシュ)

H13 (ブラック)


H10 (ブラック)

H15 (ブラック)



H16 (ブラック)

H14 (ブラック)


9



H 7 (ブラック)




10




※強度を持たせたい場合はX⑨を使って組み立てます。
X⑨を使う場合は、不要なゲートを切り取ってください。


〈胴体の完成〉




11 右腕の組み立て




12 〈右腕の完成〉



13 左腕の組み立て





〈左腕の完成〉




14 脚部の組み立て



X2




15 X2




16



17




<右足の完成>




※A②を取り付ける事もできます。お好みの方を選んでください。

18




19




※A②を取り付ける事もできます。
お好みの方を選んでください。


20 〈左脚の完成〉




21



〈本体の完成〉 4




スタンドベースの組み立て




アタッチメントパーツの取り付け

《脚部》




〈腕部〉



フレームアーキテクト接続用肘関節の組み立て

※図は右腕用肘関節の説明です。
左腕用は図を参考に組み立ててください。



〈取り付け例〉





※図は右脚または右腕の説明になります。左脚または左腕にも同様に取付けすることができます。


※フレームアーキテクトの腕部は本商品には入っておりません。

フレームアーキテクト接続用ヒザ関節の組み立て

×2



〈取り付け例〉



フレームアーキテクト接続用ヒザ関節と本体の太ももから下を交換します。


フレームアーキテクトの脚部を取り付けることができます。

フレームアーキテクトのヒザパーツを取り付けることができます。

※フレームアーキテクトの脚部及びヒザパーツは本商品には入っておりません。


イメージイラスト再現用パーツの組み立て

1 左腕の組み立て





誤って切り取らないよう注意。


2 左脚の組み立て




3




4



5



《左脚の完成》



《本体への取り付け》


※写真を参照して、本体の左腕、左脚と交換します。
※写真は塗装完成品を使用しています。



フェイスパーツを右向きに変えておきます。

ハンドパーツを平手②に変えておきます。

※①と⑤を本体に取り付けた後に左手の親指と人差し指で左脚のパーツをはさむように取り付けます。



＜横から見た取り付け状態＞



水転写デカールの貼り方


●ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
●デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。




デカールがかわくまで手で触れないようにしてください。




①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。



②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。



③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。



④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。

●ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物（ざらざらした塗装していない木製品等）には貼ることができませんのでご注意ください。

●もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷりを含ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。

《曲面にデカールを貼る際のワンポイント》

別売りの「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりますので、曲面にきれいに密着させることができます。最後に別売りの「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。

※パーツを取り付ける際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けてください。

※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。貼った後は完全にかわくまでデカールに触れないようにご注意ください。余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内側に折り込んでください。


※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよくご確認ください。

ダイナミックチェーンソーの組み立て




ダイナミックチェーンソーのパーツを使用します。
動作不良の原因になりますので、各パーツのゲートはきれいに切り取ってください。


6




7



8




9




※15×20と16×20をそれぞれ交互にはめ込んでいき、最後に凸が外側になるようにつなげて輪にします。

※6、7は予備パーツです。


10




11



12



刃の回転ギミック




ツマミを反時計回りに回します。

ダイナミックチェーンソーの持たせ方


※武器を持たせた後は、本体の手首と交換してください。

※図は武器持ち手①ですが、武器持ち手②にも同様に持たせることができます。


〈持たせ方①〉



※図は右手に持たせる場合の説明になります。
左手にも同様に持たせることができます。



〈持たせ方②〉



※図は左手に持たせる場合の説明になります。右手にも同様に持たせることができます。

〈持たせ方の例〉



COLOR / DECAL GUIDE

※デカールの位置を確認して貼ってください ※デカールの貼り方については、本書9ページをご参照ください。
※余りの水転写デカールは好きな箇所にご使用ください。



頬紅

頬紅は、ピンク色のバステル（[ヌーベル カラーバステル] ローズ 014）を紙やすり（400番）で粉にして、短めの筆にとって軽く撫でるようにして彩色します。頬紅の後、頬の白のハイライトを入れるとより再現度が上がります。

①＝デカール番号



1 Mr. カラー /H-1 水性ホビーカラー : ホワイト

GX101 Mr. クリアカラー GX : GX クリアブラック

XC01 Mr.クリスタルカラー : ダイヤモンドシルバー

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。
※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。



髪

ベース

- 1/H-1: ホワイト (95%)
- 67/H-39: パープル (2%)
- 80/H-35: コバルトブルー (2%)
- 13/H-53: ニュートラルグレー (1%)

グラデーション

- 1/H-1: ホワイト (60%)
- 80/H-35: コバルトブルー (25%)
- 67/H-39: パープル (10%)
- 13/H-53: ニュートラルグレー (5%)


コート

- XC01: ダイヤモンドシルバー (100%)




肌

- 111: キャラクターフレッシュ (1) (80%)
- 112: キャラクターフレッシュ (2) (20%)



装甲 グリーン

- 175: 蛍光グリーン (60%)
- 50/H-93: クリアブルー (30%)
- 1/H1: ホワイト (10%)



首フリル ホワイト

- GX1: クールホワイト (100%)

武器




武器ゴールド

ベース


- 8/H-8: シルバー (100%)

コート

- 48/H-91: クリアイエロー (70%)
- 49/H-92: クリアオレンジ (30%)




インナー



インナー ブラック

- 14/H-54: ネービーブルー (70%)
- 71/H-55: ミッドナイトブルー (30%)



インナー パープル

- 1/H-1: ホワイト (85%)
- 67/H-39: パープル (10%)
- 2/H-2: ブラック (5%)



※ABS 製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

※POM 製パーツ、PVC 製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混色できませんので、ご注意ください。

