

⚠ 注意

必ずお読み下さい。

●対象年齢15才以上(上級者向け)

- 小さな部品がありますので誤って飲み込まないように注意して下さい。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、小さなお子様には絶対与えないで下さい。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意して下さい。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意して下さい。
- 塗装の際、必ず換気を良くして行なって下さい。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意して下さい。

■組み立てる前に必ずお読み下さい。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認して下さい。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取って下さい。
(ケガには十分注意して下さい。)
- 組み立てには、カッター・ナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型専門店及び日曜大工店等でお買い求め下さい。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできない場合がございます。


【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、プラスチックモデル用接着剤を使用すれば、よりしっかりと組み上がりをお楽しみ頂けます。(接着剤は別売です。)

M.S.Gヘヴィウェポンユニット08 セントリーガン/パーツリスト


パーツA

(スチロール樹脂:PS)




パーツB×2

(スチロール樹脂:PS)



PC(ポリキャップ)-Aパーツ

(ポリエチレン:PE)



※下記パーツは使用しません。

- B1 ---- x1 B15 ----- x1
B2 ---- x1 PC-A A ---- x7
B3 ---- x1

※本製品は、パーツ毎のご注文はお受けしておりません。ご了承ください。

パーツ不足・成形不良などの初期不良につきましては、パッケージ台紙に記載されております「お客様相談センター」連絡先までお問い合わせください。

記号の説明



はめ込む



□の中の数字の順にはめ込む



強く差し込む



パーツの向きに注意



破損に注意



ピンセットの使用を推奨



接着剤の使用を推奨



切り取る



選択式



左右選択式




数字の個数作




パーツの下にあるゲートを切り取る



1 本体の組み立て




※別売の「外部ジェネレーター」を取り付ける場合は、裏面の説明を参考にして取り付けてください。




2




3 ×2




4




5




6




7




8 ×3




9 ×3




10 ×2




11




12



13




14 〈完成〉



各パーツは分解して、別売りの「フレームアーキテクトTYPE001」などの接続部に取り付ける事ができます。

〈取り付け例〉




※写真は塗装完成品を使用しています。

砲身のギミック


〈ショートバレル〉

B ⑦ を取り外して直接本体に取り付けることができます。



〈砲身の延長〉


複数ご購入いただいた場合、続けて B ⑦ パーツを取り付けることで砲身を延長することができます。



外部ジェネレーター(別売)の取り付け

⚠ 外部ジェネレーターのご使用については、取扱説明書の注意文をよくご確認してからご使用ください。


1



外部ジェネレーター


2

※外部ジェネレーターを取り付けた際に、回転部分のパーツと本体の接触具合によって摩擦が発生して、回転の妨げになる場合があります。回転が滞り、回転が止まる場合は回転軸と回転部分のパーツの取り付け位置を調整してください。




〈コードの逃がし方〉

コードは下記の図の様にパーツ底部の穴から逃がします。




外部ジェネレーター(別売)の組み合わせ例



外部ジェネレーター

A ⑧

接続部が短い方



本体上部

スイッチ
ON/OFF

本体下部

※セントリーガンの高さを延長することができます。