


COLOR/DECAL GUIDE

※水転写デカールの貼り方については、本書内「水転写デカールの貼り方」をご参照ください。※余ったデカールは、お好きな位置に貼ってください。
※デカールの位置を確認して貼ってください。

① = デカール番号



● = Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)

●1 Mr.カラー / H-1 水性ホビーカラー : ホワイト

●MC211 Mr.メタルカラー : クロームシルバー

■ = ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)

■FG-01 フレームアームズ・ガールカラー : プラスチックフレッシュ

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。

※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混色できませんので、ご注意ください。

チークの入れ方



チークは画材屋さんなどで売っている赤色のパステルを紙ヤスリ(180番)で粉末状にして、粗目の筆や綿棒などで軽く撫でるようにして色を付けます。チークを入れた後に頬の線を面相筆などで描くことで、より再現度が上がります。



肌

●111: キャラクターフレッシュ(1) (80%)

●112: キャラクターフレッシュ(2) (20%)

※または

■FG-02: ベースフレッシュ (100%)



舌

●79/H-23: シャインレッド (40%)

●59/H-14: オレンジ (30%)

●1/H-1: ホワイト (30%)



歯

●1/H-1: ホワイト (100%)



傘(グリップ)

●1/H-1: ホワイト (85%)


●50/H-93: クリアブルー (15%)




傘(骨組み)

●MC212: アイアン (100%)


アンブレラ(開き状態)の組み立て




アンブレラ(バンドを解いた状態)の組み立て



2 <アンブレラ (バンドを解いた状態)の完成>




アンブレラ(閉じ状態)の組み立て



アンブレラの持たせ方

※佐伯 リツカ【聖アイリス女学園
高等部・夏服】(別売り)の
持ち手(丸)などに持たせることが
できます。

持ち手(丸)(別売り)





アンブレラ



表情パーツの変更方法

※図は佐伯 リツカ【聖アイリス女学園高等部・夏服】(別売り)の
ヘアスタイルから、ポニーテールを使用しています。

ヘアスタイル



水転写デカールの貼り方


- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。



デカールが乾くまで手を触れないようにしてください。




①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。



②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒浸すか、ピンセットで引き上げます。



③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。



④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。

- ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物(ざらざらした塗装していない木製品等)には貼ることができませんのでご注意ください。
- もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷりと含ませたタオル等を10分程度あて、軽くこすってください。

〈曲面にデカールを貼る際のワンポイント〉

別売りの「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりますので、曲面にきれいに密着させることができます。
最後に別売りの「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。

※パーツを取り付ける際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けてください。

※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。
貼った後は完全に乾くまでデカールに触れないようにご注意ください。
余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内側に折り込んでください。

※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよくご確認ください。